



## Reticle ZBi / Absehen #68

**ILLUMINATED / BELEUCHTET**

Second Focal Plane Reticle / Absehen in der zweiten Bildebene

This reticle was primarily developed for hunting in open terrain and over long distances. The tree-shaped crosshairs are intuitively designed and offer an extremely precise aiming point. The tick marks and dots have a distance of one minute of angle (1 MOA) at the respective reference magnification and always provide a suitable holdover point, even in windy conditions. The ZEISS Hunting app can be used to quickly and precisely determine both bullet drop and wind drift for practically any ammunition, and also displays the distance values in a visual depiction of the reticle. Only the center area of the reticle is illuminated, for precise aiming even in poor lighting conditions.

Dieses Absehen wurde hauptsächlich für die Jagd in offenem Gelände und über lange Distanzen entwickelt. Das baumartige Fadenkreuz ist intuitiv aufgebaut und bietet einen sehr präzisen Zielpunkt. Die Markierungslinien und Punkte haben bei der jeweiligen Referenzvergrößerung einen Abstand von einer Winkelminute (1 MOA) und bieten auch bei windigen Bedingungen immer einen passenden Haltepunkt. Geschossabfall und Winddrift können mit der ZEISS Hunting App für praktisch jede Munition schnell und präzise, inklusive Darstellung der Entfernungswerte in der Absehensgrafik, ermittelt werden. Nur der Mittelteil des Absehens ist beleuchtet, für präzises Zielen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

### Conquest V4

V4 1-4x24\*

V4 3-12x44\*

V4 3-12x56\*

**V4 4-16x44**

**V4 4-16x50**

**V4 6-24x50**

**Reticle ZBi is not available for ZEISS V8, Victory HT and Conquest V6 riflescopes.**

Absehen #68 ist nicht verfügbar für Zielfernrohre der ZEISS V8, Victory HT und Conquest V6 Familie.

\* Not available with this model / Absehen nicht mit diesem Model verfügbar

# Coverage / Deckungsmaße



1 MoA =  $1/60^\circ = 0,2909 \text{ mrad} = 1,047 \text{ inch @ 100 yds} = 29,09 \text{ mm @ 100 m}$

<b>Conquest V4 4-16x</b>		<b>4x</b>	<b>6x</b>	<b>8x</b>	<b>10x</b>	<b>12x</b>	<b>14x</b>	<b>16x</b>
A: Line Thickness A: Fadenstärke	MOA	0.40	0.27	0.20	0.16	0.13	0.11	0.10
	inch/ 100 yds	0.42	0.28	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10
	cm / 100 m	1,19	0.78	0.58	0.47	0.39	0.33	0.29
B: Distance B: Abstand	MOA	1.00	0.67	0.50	0.40	0.33	0.29	0.25
	inch/ 100 yds	1.05	0.70	0.52	0.42	0.35	0.30	0.26
	cm / 100 m	2.91	1.94	1.45	1.16	1.16	1.83	0.73
C: Distance C: Abstand	MOA	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00
	inch/ 100 yds	4.19	2.79	2.09	1.68	1.40	1.20	1.05
	cm / 100 m	11.64	7.76	5.82	4.65	3.88	3.32	2.91
D: Distance D: Abstand	MOA	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00
	inch/ 100 yds	8.38	5.58	4.19	3.35	2.79	2.39	2.09
	cm / 100 m	23.27	15.51	11.64	9.31	7.76	6.65	5.82
E: Distance E: Abstand	MOA	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00
	inch/ 100 yds	4.19	2.79	2.09	1.68	1.40	1.20	1.05
	cm / 100 m	11.64	7.76	5.82	4.65	3.88	3.32	2.91
F: Standard Number Height F: Standardnummer Höhe	MOA	2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50
	inch/ 100 yds	2.09	1.40	1.05	0.84	0.70	0.60	0.52
	cm / 100 m	5.82	3.88	2.91	2.33	1.94	1.66	1.45
G: Distance G: Abstand	MOA	2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50
	inch/ 100 yds	2.09	1.40	1.05	0.84	0.70	0.60	0.52
	cm / 100 m	5.82	3.88	2.91	2.33	1.94	1.66	1.45
H: Drop Indicator Height H: Abfallindikatorhöhe	MOA	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00
	inch/ 100 yds	4.19	2.79	2.09	1.68	1.40	1.20	1.05
	cm / 100 m	11.64	7.76	5.82	4.65	3.88	3.32	2.91
I: Line Spacing I: Fadenabstand	MOA	20.00	13.33	10.00	8.00	6.67	5.71	5.00
	inch/ 100 yds	20.94	13.96	10.47	8.38	6.98	5.98	5.24
	cm / 100 m	58.18	38.79	29.09	23.27	19.39	16.62	14.55
J: Drop Indicator Line Thickness J: Abfallindikatorfadenstärke	MOA	0.24	0.16	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
	inch/ 100 yds	0.25	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
	cm / 100 m	0.70	0.47	0,35	0.28	0.23	0.20	0.17
K: Distance to Center K: Abstand zum Zentrum	MOA	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00
	inch/ 100 yds	4.19	2.79	2.09	1.68	1.40	1.20	1.05
	cm / 100 m	11.64	7.76	5.82	4.65	3.88	3.32	2.91
L: Distance L: Abstand	MOA	120.0	80.0	60.0	48.0	40.0	34.3	30.0
	inch/ 100 yds	125.6	83.8	62.8	50.3	41.9	35.9	31.4
	cm / 100 m	349.1	232.7	174.5	139.6	116.4	99.7	87.3
M: Distance M: Abstand	MOA	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00
	inch/ 100 yds	8.38	5.58	4.19	3.35	2.79	2.39	2.09
	cm / 100 m	23.27	15.51	11.64	9.31	7.76	6.65	5.82

# Coverage / Deckungsmaße



1 MoA =  $1/60^\circ = 0,2909 \text{ mrad} = 1,047 \text{ inch @ 100 yds} = 29,09 \text{ mm @ 100 m}$

<b>Conquest V4 4-16x</b>		<b>4x</b>	<b>6x</b>	<b>8x</b>	<b>10x</b>	<b>12x</b>	<b>14x</b>	<b>16x</b>
N: Spacing Around Center Cross N: Abstand um Mittelkreuz	MOA	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00
	inch/ 100 yds	4.19	2.79	2.09	1.68	1.40	1.20	1.05
	cm / 100 m	11.64	7.76	5.82	4.65	3.88	3.32	2.91
O: Distance O: Abstand	MOA	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00
	inch/ 100 yds	8.38	5.58	4.19	3.35	2.79	2.39	2.09
	cm / 100 m	23.27	15.51	11.64	9.31	7.76	6.65	5.82
P: Distance P: Abstand	MOA	2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50
	inch/ 100 yds	2.09	1.40	1.05	0.84	0.70	0.60	0.52
	cm / 100 m	5.82	3.88	2.91	2.33	1.94	1.66	1.45
Q: Distance Q: Abstand	MOA	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00
	inch/ 100 yds	4.19	2.79	2.09	1.68	1.40	1.20	1.05
	cm / 100 m	11.64	7.76	5.82	4.65	3.88	3.32	2.91

# Coverage / Deckungsmaße



1 MoA =  $1/60^\circ = 0,2909 \text{ mrad} = 1,047 \text{ inch @ 100 yds} = 29,09 \text{ mm @ 100 m}$

<b>Conquest V4 6-24x</b>			<b>6x</b>	<b>8x</b>	<b>10x</b>	<b>14x</b>	<b>16x</b>	<b>20x</b>	<b>24x</b>
A: Line Thickness A: Fadenstärke	MOA		0.40	0.30	0.24	0.17	0.15	0.12	0.10
	inch/ 100 yds		0.42	0.31	0.25	0.18	0.16	0.13	0.10
	cm / 100 m		1.16	0.87	0.70	0.50	0.44	0.35	0.29
B: Distance B: Abstand	MOA		1.00	0.75	0.60	0.43	0.38	0.30	0.25
	inch/ 100 yds		1.05	0.79	0.63	0.45	0.39	0.31	0.26
	cm / 100 m		2.91	2.18	1.75	1.25	1.09	0.87	0.73
C: Distance C: Abstand	MOA		4.00	3.00	2.40	1.71	1.50	1.20	1.00
	inch/ 100 yds		4.19	3.14	2.51	1.79	1.57	1.26	1.05
	cm / 100 m		11.64	8.73	6.98	4.99	4.36	3.49	2.91
D: Distance D: Abstand	MOA		8.00	6.00	4.80	3.43	3.00	2.40	2.00
	inch/ 100 yds		8.38	6.28	5.03	3.59	3.14	2.51	2.09
	cm / 100 m		23.27	17.45	13.96	9.97	8.73	6.98	5.82
E: Distance E: Abstand	MOA		4.00	3.00	2.40	1.71	1.50	1.20	1.00
	inch/ 100 yds		4.19	3.14	2.51	1.79	1.57	1.26	1.05
	cm / 100 m		11.64	8.73	6.98	4.99	4.36	3.49	2.91
F: Standard Number Height F: Standardnummer Höhe	MOA		2.00	1.50	1.20	0.86	0.75	0.60	0.50
	inch/ 100 yds		2.09	1.57	1.26	0.90	0.79	0.63	0.52
	cm / 100 m		5.82	4.36	3.49	2.49	2.18	1.75	1.45
G: Distance G: Abstand	MOA		2.00	1.50	1.20	0.86	0.75	0.60	0.50
	inch/ 100 yds		2.09	1.57	1.26	0.90	0.79	0.63	0.52
	cm / 100 m		5.82	4.36	3.49	2.49	2.18	1.75	1.45
H: Drop Indicator Height H: Abfallindikatorhöhe	MOA		4.00	3.00	2.40	1.71	1.50	1.20	1.00
	inch/ 100 yds		4.19	3.14	2.51	1.79	1.57	1.26	1.05
	cm / 100 m		11.64	8.73	6.98	4.99	4.36	3.49	2.91
I: Line Spacing I: Fadenabstand	MOA		20.00	15.00	12.00	8.57	7.50	6.00	5.00
	inch/ 100 yds		20.94	15.71	12.56	8.97	7.85	6.28	5.24
	cm / 100 m		58.18	43.64	34.91	24.93	21.82	17.45	14.55
J: Drop Indicator Line Thickness J: Abfallindikatorfadenstärke	MOA		0.24	0.18	0.14	0.10	0.09	0.07	0.06
	inch/ 100 yds		0.25	0.19	0.15	0.11	0.09	0.08	0.06
	cm / 100 m		0.70	0.52	0.42	0.30	0.26	0.21	0.17
K: Distance to Center K: Abstand zum Zentrum	MOA		4.00	3.00	2.40	1.71	1.50	1.20	1.00
	inch/ 100 yds		4.19	3.14	2.51	1.79	1.57	1.26	1.05
	cm / 100 m		11.64	8.73	6.98	4.99	4.36	3.49	2.91
L: Distance L: Abstand	MOA		120.0	90.00	72.00	51.43	45.00	36.00	30.00
	inch/ 100 yds		125.6	94.23	75.38	53.85	47.12	37.69	31.41
	cm / 100 m		349.1	209.5	209.5	149.6	130.9	104.7	87.27
M: Distance M: Abstand	MOA		8.00	6.00	4.80	3.43	3.00	2.40	2.00
	inch/ 100 yds		8.38	6.28	5.03	3.59	3.14	2.51	2.09
	cm / 100 m		23.27	17.45	13.96	9.97	8.73	6.98	5.82

# Coverage / Deckungsmaße



1 MoA =  $1/60^\circ = 0,2909 \text{ mrad} = 1,047 \text{ inch @ } 100 \text{ yds} = 29,09 \text{ mm @ } 100 \text{ m}$

<b>Conquest V4 6-24x</b>		<b>6x</b>	<b>8x</b>	<b>10x</b>	<b>14x</b>	<b>16x</b>	<b>20x</b>	<b>24x</b>
N: Spacing Around Center	MOA	4.00	3.00	2.40	1.71	1.50	1.20	1.00
Cross	inch/ 100 yds	4.19	3.14	2.51	1.79	1.57	1.26	1.05
N: Abstand um Mittelkreuz	cm / 100 m	11.64	8.73	6.98	4.99	4.36	3.49	2.91
O: Distance	MOA	8.00	6.00	4.80	3.43	3.00	2.40	2.00
O: Abstand	inch/ 100 yds	8.38	6.28	5.03	3.59	3.14	2.51	2.09
	cm / 100 m	23.27	17.45	13.96	9.97	8.73	6.98	5.82
P: Distance	MOA	2.00	1.50	1.20	0.86	0.75	0.60	0.50
P: Abstand	inch/ 100 yds	2.09	1.57	1.26	0.90	0.79	0.63	0.52
	cm / 100 m	5.82	4.36	3.49	2.49	2.18	1.75	1.45
Q: Distance	MOA	4.00	3.00	2.40	1.71	1.50	1.20	1.00
Q: Abstand	inch/ 100 yds	4.19	3.14	2.51	1.79	1.57	1.26	1.05
	cm / 100 m	11.64	8.73	6.98	4.99	4.36	3.49	2.91

# Reticle ZBi / Absehen #68

ILLUMINATED / BELEUCHTET

Second Focal Plane Reticle / Absehen in der zweiten Bildebene

